

Handleidingen displays



profibike.nl

Bafang LED display E.05

- Aan/Uitknop indrukken voor het aanzetten van het display, houd de knop minimaal 2> sec. in totdat het display aan gaat. Om het display uit te zetten houd u de knop weer 2> sec. , indien u de fiets enige tijd niet gebruikt valt het display na 5 minuten uit.



- A. ↑ knop = Trapondersteuning hoger
- B. ↓ knop = Trapondersteuning lager
- C. ↑ knop (2> sec. ingedrukt) = Verlichting aan/uit



- D. = Aan/uit knop

- Trapondersteuning aanpassen, dat doet u door ↑ en de ↓ knop in te drukken totdat de trapondersteuning naar uw wens functioneert. De laagste ondersteuningstand is niveau 1 en de hoogste ondersteuningstand is niveau 5. Als er geen licht brandt op het display staat de trapondersteuning op 0 dus ook uit. Elk blokje betekend 1 trapondersteuning.
- Het voor- / achterlicht aanzetten via het display. Om het licht aan te zetten drukt u 2> sec. op de ↑ knop linksboven totdat het licht voor en achter begint te branden. Om de verlichting weer uit te zetten drukt u weer 2> sec. totdat de verlichting uit gaat.
- De batterij aanduiding. Uw batterij wordt bij dit display rechts met lichtjes aangegeven daarboven staat een foto van een batterij afgebeeld. Elk blokje die brandt betekend ongeveer 20 %. Als het display uitvalt of niet aangaat, dan is de accu leeg en moet deze opgeladen worden.

Gebruik deze display handleidingen in combinatie met de algemene handleidingen en de Quick start handleidingen.